## THP-1000-es termosztát

#### Használati utasítás



Meleg vizes fűtéshez /Bojlerhez /Elektromos fűtéshez

WIFI Típus

#### Üdvözöljük!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Az Ön új termosztátja kellemes és egyenletes hőmérsékletet fog biztosítani ingatlanja minden helyiségében. Egyesítettük a technológiát és szakértelmet a legkiválóbb minőségű anyagokkal annak érdekében, hogy megbízható, biztonságos, letisztult, modern megjelenésű terméket biztosíthassunk Önnek.

Kérjük, olvassa el az üzembe helyezési/programozási útmutatót, amiben átfogó utasításokat talál a termosztát beüzemeléséhez és működtetéséhez. Kérjük, hogy a termosztát beszerelését bízza megfelelően képzett szakemberre, és bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék minden helyi előírásnak megfelel.

## A dobozban található

Termosztát	1 db
Használati útmutató	1 db
Minőségellenőrzési tanúsítvány	1 db
Csavar	2 db
Padló szenzor 2,5m (opcionális)	1 db

### A termosztátról

A THP-1000 sorozatot úgy fejlesztették ki, hogy képes legyen elektromos padlófűtést, központi fűtést, gáz és víz bojlereket vezérelni. Kereskedelmi, ipari és háztartási felhasználásra egyaránt ajánlottak.

### Modell definíció

WH: meleg vizes fűtés (3A)
UH: elektromos padlófűtés (16A)
GC: víz/gáz bojler (3A)
L: háttérvilágítás
P: heti programozás
N: Modbus kommunikáció
B: BACnet kommunikáció

W: Wifi S2: Belső szenzor, külső padló szenzor *pl. THP-1000 GCLP* 

## **TULAJDONSÁGOK**

#### Megjelenés

- 1. Fehér vagy kék háttérvilágítás
- 2. 65.9\*48.6 mm-es kijelző védi az Ön szemét
- 3. Választható üveg vagy akril lencse
- 4. Az érintőgombok megkönnyítik a használatot
- 5. Az ezüst keret modern megjelenést kölcsönöz
- 6. Látható vastagsága a falfelületen csak 13 mm
- 7. Az interlock kapcsolódás megkönnyíti a beszerelést
- 8. alkalmazható 86 mm-es rejtett szerelődobozzal, vagy 60 mm-es európai kerek szerelődobozzal
- 9. Fehér, fekete vagy arany borítás

#### Funkció

- 1. Elérhető funkciók pl. Modus, Wifi, stb
- 2. 0.5°C pontossággal tartja meg az előre beállított hőmérsékletet
- 3. Adatmemória kikapcsolt állapotban is
- 5+2 programozható időszak a lehető legkényelmesebb és leggazdaságosabb működésért
- 5. A vezérlés centralizálása érdekében létrehozhat egy termosztát csoportot
- 6. Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie, IFTTT -vel kompatibilis
- 7. a nyelv beállításával szinkronizálja a címet és a helyi időt
- 8. Korlátozás nélkül adhat hozzá helyiségeket, támogatja a Smart Scene-t (=okos nézetet)

#### MÉRETEK

egység: mm



#### **TECHNIKAI ADATOK**

Áramellátás: 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60HZ Áramerősség: 3A (radiátoros központi fűtés, víz/gáz bojler) 16A (elektromos padlófűtés) Szenzor: NTC3950, 10K Pontosság:  $\pm 0.5 \pm 0.5$ °C vagy  $\pm 1$ °F Beállított hőmérséklet tartomány: 5-35 °C Kijelző hőmérséklet tartomány: 5-99 °C Környezeti hőmérséklet: 0-45 °C Környezeti páratartalom: 5 - 95 % RH (nem lecsapódó) Tárolási hőmérséklet: 5-45 °C Energiafogyasztás: <1,5 W Időzítő hibaszázalék: <1% Burkolat anyaga: PC+ABS (tűzálló) Szerelődoboz: 86x86 mm (négyzet) vagy európai 60 mm kerek Vezeték csatlakozás: 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> vagy 1 x 2.5 mm<sup>2</sup> Védettség: IP20 Gombok: Kapacitív érintő gombok

## MIELŐTT VEZETÉKELNÉ ÉS BESZERELNÉ

- 1. Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ha nem követi őket, az a termék károsodásához vezethet, vagy veszélyes működést okozhat.
- 2. Ellenőrizze az eszköz technikai adatait a használati útmutatóban és a terméken, és bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelő az Ön számára.
- 3. A terméket csak képzett, tapasztalt szerviz technikus szerelheti be.
- 4. Beszerelés után ellenőrizze a készülék működését a használati útmutató utasításai szerint.

#### **! FIGYELMEZTETÉS**

Áramütés és a készülék meghibásodásának veszélye! Áramütést vagy rövidzárlatot okozhat. Szerelés előtt szakítsa meg az áramellátást!

## VEZETÉKELÉS



Megjegyzés: WH: meleg vizes fűtéshez UH: elektromos fűtéshez GC: víz/gáz bojlerhez NTC és MODbus opcionális

### BESZERELÉS

A termosztát megfelelő 86 mm-es vagy európai 60mm-es standard aljzat dobozhoz.

- 1. lépés: Kapcsolja ki az eszközt. (1 ábra)
- 2. Az LCD rész elforgatásával távolítsa el a szerelőlemezt (2. ábra)



- 3. Kösse a rá az áramellátást a megfelelő vezetékekre (3. ábra)
- 4. Erősítse a szerelőlemezt a falhoz a dobozban található csavarokkal (4. ábra)



- 5. Erősítse a termosztát testet a szerelőlemezre forgatással (5. ábra)
- 6. A szerelés elkészült (6. ábra)



## KIJELZŐ JELMAGYARÁZAT



óra állapot fel le

## MŰKÖDTETÉS

#### bekapcsolt állapotban

1. be-/kikapcsolás

Érintse meg a 🛽 gombot a termosztát be-/kikapcsolásához

#### 2. Kézi vagy programozott vezérlés

Érintse meg az "M" (mód) gombot, hogy váltani tudjon kézi vagy programozott vezérlés között. Kézi vezérlésnél egy kéz ikon jelenik meg a kijelző bal alsó sarkában. Programozott vezérlés esetén az "időszak" ikon jelenik meg a jobb oldalon.

#### 3. Hőmérséklet beállítása

Programozott módban az előre beállított hőmérsékletet és időt nem lehet megváltoztatni. Ha változtatni szeretne, lépjen be a kézi módba vagy a programozásba. Kézi vezérlés esetén a fel/le nyilakkal változtathat a hőmérsékleten.

#### 4. Óra beállítása

Érintse meg az óra ikont, hogy beállítsa a percet, órát, napot (1=hétfő, 2=kedd, stb.) a fel/le nyilak segítségével. Érintse meg újra az óra ikont, hogy a beállítást megerősítse és kilépjen.

#### 5. A termosztát zárolása

Tartsa lenyomva a fel/le nyilakat 5 másodpercig, hogy a termosztátot zárolja vagy feloldja. A "high sensor" opció 3-as pontjában választhat a teljes vagy részleges zárolás közül.

#### 6. Programozás beállítása

Wifi kapcsolat esetén a termosztát automatikusan alkalmazni fogja az Ön készülékére letöltött applikációban létrehozott programozási beállításokat. A részletes utasításokat lejjebb találja. A termosztát programozásához (nem mobiltelefonos applikáción keresztül) kövesse az alábbi utasításokat:

Figyelem: a termosztát csak akkor programozható a készüléken, ha nincs Wifi kapcsolat a mobiltelefonja/tabletje és a termosztát között!

Érintse meg az "M" gombot, hogy váltani tudjon a kézi és a programozott vezérlés között. Kézi vezérlés esetén egy kéz ikon jelenik meg a kijelző bal alsó sarkában. Programozott módban érintse meg az "óra" ikont és tartsa, amíg a napi ütemezés beállítása meg nem jelenik (1 2 3 4 5 a kijelző felső részén). A fel/le nyilakkal állítsa be a bekapcsolási időt.

Érintse meg az "óra" ikont és a fel/le nyilakkal állítsa be a kikapcsolási időt (2. időszak).

Érintse meg az "óra" ikont és a fel/le nyilakkal állítsa be a hőmérsékletet. Ismételje meg a folyamatot a 3-as, 4-es és 5-ös, 6-os időszakokra is.

Érintse meg újra az "óra" ikont, hogy belépjen a szombati ütemezés beállításába (6os szám jelenik meg a képernyő tetején).

Ismételje meg a fenti folyamatot, hogy beállítsa az időszakokat és a hőmérsékletet a vasárnapi ütemezésben.

Megerősítéshez és kilépéshez érintse meg újra az "óra"ikont.

idő	HÉTKÖZNAP (HÉTFŐ-PÉNTEK) (1 2 3 4 5 jelenik meg a kijelzőn)		HÉTVÉGE (SZOMBAT) (6 jelenik meg a kijelzőn)		HÉTVÉGE (VASÁRNAP) (7 jelenik meg a kijelzőn)	
kijelző	IDŐ	HŐMÉRSÉKLET	IDŐ	HŐMÉRSÉKLET	IDŐ	HŐMÉRSÉKLET
időszak 1	06:00	20 °C	06:00	20 °C	06:00	20 °C
időszak 2	8:00	15 °C	8:00	20 °C	8:00	20 °C
időszak 3	11:30	15 °C	11:30	20 °C	11:30	20 °C
időszak 4	13:30	15 °C	13:30	20 °C	13:30	20 °C
időszak 5 (1+2)	17:00	20 °C	17:00	20 °C	17:00	20 °C
időszak 6 (3+4)	22:00	15 °C	22:00	15 °C	22:00	15 °C

#### Alapértelmezett beállítások

Külön ütemezés állítató be hétköznapokra (hétfő-péntek) és hétvégére (szombatvasárnap).

 A padló szenzor hőmérsékletének ellenőrzése Tartsa lenyomva a lefelé nyilat 5 másodpercig, hogy megjelenjen a kijelzőn a padló szenzor hőmérséklete.

## Kikapcsolt állapotban

### Funkciók és opciók beállítása

Kikapcsolt állapotban tartsa egyszerre lenyomva 5 másodpercig az "M" és az "óra" gombokat, hogy elérje a rendszer funkciókat. Majd nyomja meg az "M" gombot, hogy végig tudja görgetni a lehetséges funkciókat. Használja a le/fel nyilakat, hogy váltani tudjon az opciók között. Minden beállítás automatikusan megerősítésre kerül.

Kód	Funkció	Beállítások és opciók	Alapértelmezett
1	Hőmérséklet kompenzáció	-7 °C-tól +9 °C-ig	-3
2	Holt zóna hőmérséklet	1 – 5 °C	1
3	Gomb zárolás	00: Minden gomb zárolva a be/ki kapcsoló kivételével. 01: Minden gomb zárolva	01
4	Szenzor típus	in: belső szenzor (kontrollálja és korlátozza a hőmérsékletet) Ou: csak külső szenzor AL: Belső/külső szenzor (belső kontrollálja a hőmérsékletet, külső korlátozza a hőmérsékletet)	AL
5	Beállítható minimum hőmérséklet	5 – 15°C	05
6	Beállítható maximum hőmérséklet	15 – 45 °C	35
7	kijelző mód	00: beállított hőmérséklet és helyiség hőmérséklete 01: csak a beállított hőmérséklet	00
8	Alacsony hőmérséklet védelem	0 – 10 °C	00
9	Magas hőmérséklet védelem	25-70 °C	45
А	Energiatakarékos mód	00: nem energiatakarékos 01: energiatakarékos	00
В	Energiatakarékos hőmérséklet	0 – 30 °C	20
С	Készenléti fényerő	3 – 99	04

# WIFI

## Wifi kapcsolat

Mielőtt elkezdené használni Wifi termosztátját, mobiltelefonján vagy tabletjén keresztül konfigurálnia kell a wifi jelet és beállításokat. Ez lehetővé teszi a kommunikációt az összekapcsolt eszközei között.

1. lépés: Töltse le az alkalmazást (1-1 ábra)







/1-1 ábra/

/1-2 ábra IOS/

/1-3 ábra Android/

IOS eszköz esetén keresse meg a "Smart Life" alkalmazást az App Store-ban és töltse le, vagy olvassa be a megfelelő QR kódot innen (1-2 ábra) Android eszköz esetén keresse meg a "Smart Life" alkalmazást a Google Play Storeban és töltse le, vagy olvassa be a megfelelő QR kódot innen (1-3 ábra)

#### 2. lépés: Hozza létre a fiókját

Nyissa meg a Smart Life alkalmazást. Kapni fog egy értesítést (2-1 ábra). Érintse meg az "engedélyezem" gombot, hogy eljusson a regisztrációs felületre (2-2 ábra). Érintse meg a "regisztrálok" gombot és adja meg telefonszámát vagy e-mail címét (2-3 ábra). Ezután kapni fog egy ellenőrző kódot. Adja meg a jelszavát, majd erősítse meg. Ha elkészült a regisztrációja, kérjük lépjen be.

	2-1 ábra		2-2 ábra
"SMART LIFE" Would Like to Send You Notifications Notifications may include alerts, sounds, and icon badges. These can be configured in 8 bettings			
Don't Allow Allow		Smart Life	
Log in		Losio	
		Register	
← Login		← SMS verify and sign in	
Region China +86 >		Region China +86 >	
Mobile Number/E-mail		Phone Number	
Password		Verification Code (37-S)	
Login		Login	
Sign in with SMS Forgot Password			
	2-3 abra		2-4 abra

### 3. lépés: Csatlakozás a Wifihez

#### A termosztáton

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva 8 másodpercig a "lefelé" nyilat. A háttérvilágítás felkapcsolódik és a "Wifi" ikon másodperceként villogni kezd. Ha ez az ikon jelenik meg /ábra/, akkor tartsa nyomva a "lefelé" nyilat, amíg meg nem jelenik a "Wifi" ikon.

#### Most térjen vissza az applikáció főoldalára.

Érintse meg az "automatikus keresés" ("auto scan") opciót (3-1-1 ábra), hogy hozzá tudja adni az eszközét. Kapcsolja be telefonján a GPS-t és a Wifit (2.4G vagy 5G) és érintse meg a "keresés indítása" ("start scanning") opciót (3-1-2 ábra). A művelet kb 30 másodpercet vesz igénybe. Ha megtalálta az eszközt, érintse meg a "tovább" ("next") gombot (3-1-3 ábra). Megjegyzés: Amikor megadja a Wifi jelszavát (2.4G vagy 5G) kérjük, hagyja figyelmen kívül az alkalmazás figyelmeztetését, miszerint az alkalmazás csak a 2.4G hálózatot támogatja, az 5G-t nem. (3-3 ábra vagy 3-4 ábra). Kérjük, válassza a "folytatás" vagy a "megerősítés" opciót, ha az alkalmazás megjeleníti ezeket e tippeket.



A termosztát támogatja a 2.4G és az 5G hálózatokat is.



Manuálisan is felveheti termosztátját az alkalmazásba. Válassza ki a "manuális hozzáadás" ("manual addition") – "small home készülékek" ("small home appliances") –termosztát opciót. (3-5 ábra) A további lépések megegyeznek az automatikus keresés ("auto scan") lépéseivel.

# A TEROSZTÁT PROGRAMOZÁSA

Ha a termosztát felismerte a helyiséget, az megjelenik a kijelzőn. (5-1 ábra) A kerek gombbal tudja be/kikapcsolni a helyiséget. A termosztát programozásának megkezdéséhez kattintson a vonalra.

Be/kikapcsoló gomb: Nyomja meg és a készülék bekapcsol. Nyomja meg újra és a készülék kikapcsol.

Cárolás gomb: Ha a gomb zöld, a készülék zárolva van. Ha a gomb szürke, a készülék feloldott állapotban van.

S Gazdaságos mód gomb: Ebben az üzemmódban a termosztát 20 °C-on tartja a hőmérsékletet. Ezt a hőmérsékletet nem lehet átállítani.

Skézi beállítás gomb: ebben a módban a hőmérséklet beállításai manuálisan megváltoztathatók (vagyis nem az előre programozott beállításokat használja a termosztát).

O Program gomb: Ha ez a gomb látható, a termosztát programozott üzemmódban van, és az előre programozott fűtési beállításokat fogja követni. Kézi üzemmódban érintse meg a "kéz" ikont, Nálassza ki a program ikont a O programozott üzemmódhoz, és fordítva.

- Csúsztassa a sárga gombot előre vagy hátra, hogy manuálisan beállítsa a hőmérsékletet. A hőmérséklet megjelenik a kijelző közepén. Néhány másodperc múlva megjelenik a helyiség aktuális hőmérséklete a kijelzőn.
- Programozott üzemmódban kattintson az ütemezés beállítása gombra ("schedule setting", az oldal alján), hogy eljusson az ütemezés oldalra (5-2 ábra) Kattintson a munkanapokra (working days Mon-Fri) majd az idő/hőmérséklet opcióra ("time/temp.), ahol beállíthatja a kívánt ütemezést.
- 6 idősáv állítható be (5-3 ábra)
- Kattintson a hétvége beállítására (weekend Sat-Sun) az oldal tetején, és ismételje meg a fenti lépéseket.
- Ha végzett az ütemezés beállításával, kattintson a "mentés" ("save") gombra. Az alkalmazás elküldi a beállításokat a termosztátnak, és megerősíti, hogy a beállítások mentésre kerültek.



## Hogyan hozzunk létre csoportot?

Érintse meg a menü gombot a piros körben (5-2 ábra), majd válassza a csoport létrehozása ("create group") opciót (6-1 ábra). Válassza ki a helyiségeket, amiket meg fel akar venni.

China Telecom	<ol> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ol>	6-1 ábra	15:53 0.38K/s ∩ ≵ ☉ ≉ ⊠ No SIM Profile	Card Care 60%	6-2 ábra
Basic information of the equipment					
Modify Device Name	beca >		we are all child	>	
Check The Network	Check Now >		60-16/39286307		
Supported Third-party Control			88 Scenes	>	
			$\alpha_0^{o}$ Device Sharing	>	
			🖾 Message Center	>	
Sector Congerces			Integration	>	
Other			🖂 Scan QR Code	>	
Device Sharing	>		🖂 Feedback	>	
Device Info	>		◇ About	>	
Create Group	>				
Feedback	>		Devices Scenes	Q. Profés	

Az a személy kontrollálhatja egyszerre az összes helyiség hőmérsékletét, aki létrehozta a csoportot.

### Megjegyzés

Azon túl, hogy csoportot hozhat létre, ezen az oldalon megváltoztathatja az eszköz nevét, megoszthatja az eszközt, és információt kaphat az eszközről.

## Hogyan oszthatja meg az eszközét a családtagjaival?

- 1. mód: ld. feljebb
- mód: kattintson a "profil" gombra a főoldal jobb alsó sarkában (6-2 ábra). Válassza ki az "eszköz megosztása" ("device sharing") opciót, majd adja hozzá a fiókot, amivel meg kívánja osztani.

Ezen az oldalon láthatja a felvett fiókokat, és a megosztott eszközöket. Ha Önnel osztják meg az eszközt, nincs teendője. Tetszőleges számú helyiséget adhat hozzá.

Hogyan kapcsolja össze eszközét az Amazon Echo-val vagy a Google Home-mal? A profiljában kattintson az "integráció" ("integration") opcióra. Nyomja meg a "használja most" ("use now") gombra az Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie vagy az IFTTT felületén. Ezután megjelennek a szükséges lépések.

17:55 0.10K/s ∩ ≹ ☉ ♥ ⊡ No SIM card ⊂ # 32%. ← Integration	7-1 ábra	++11中国移动 4G 7:28 PM ● 4 Scenes +	7-2 ábra
amazon echo		Create your Own Scene Customize your own personal scenes to suit your needs. For example, set your home to automatically turn on the lights and close curtain when you come back home.	
Use Now >		Back home (Perform)	
Support 1 Devices Show		Leave home (Perform)	
Google Home		Good Morning (Perform)	
Use Now >		Good Night (Perform)	
Support 1 Devices Show			

## Mi a Smart Scene és hogyan használjuk?

Személyre szabhatja saját tereit, hogy megfeleljenek az Ön igényeinek. Például beállíthatja, hogy a termosztát automatikusan bekapcsoljon, mire Ön hazaér (7-2 ábra). A beállításhoz nyomja meg a + gombot.

- lépés: Beállíthat egy állapotot feladatként, pl. hőmérséklet 20 C alatt, majd kattintson a mentésre ("save"). (Állapot:hőmérséklet, páratartalom, időjárás, PM2.5, levegő minőség, Napkelte/napnyugta, eszköz)
- Jelöljön ki egy feladatot, majd nyomja meg a + gombot hogy kiválassza az eszközt a végrehajtásra (bekapcsolás, hőmérséklet beállítása, zárolás), majd mentse el ("save"). Ha törölni akar egy helyiséget, a végén kattintson a törlés ("delete") gombra.

Megjegyzés: A helyiség hangját ki-/bekapcsolhatja a Profil/Beállítások/Hangok menüpont alatt (Profile/settings/sound). A hang össze lesz párosítva az alapértelmezett rendszerrel.

## HIBAKEZELÉS

	Jelenség	Hibakezelés
1	Bekapcsolt állapotban a kijelző nem működik.	Ellenőrizze, hogy nem csúsztak-e szét az LCD panelt a tápegység dobozzal összekötő vezetékek.
2	A kijelző világít, de nem ír ki adatot.	Cserélje ki az LCD panelt vagy a tápegység dobozt.
3	A kijelzőn megjelenő helyiség hőmérséklet kis mértékben eltér a valóstól.	Végezze el a hőmérséklet kalibrálását a "high sensor" opció első pontjában.

## SZERVIZ

A termosztátra a vásárlás dátumától 24 hónap garanciát vállalunk. A garanciaidőn túli szervízelés költségeket vonhat maga után. További információért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tokyo Solar Hungary Kft. 2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 43. kapcsolat@tokyosolar.hu; <u>http://tokyosolar.hu/</u>

